# SIEMENS

## ru Инструкция по установке

Контроллер для 1 отопительной системы

Контроллер для 1 отопительной системы и системы ГВС

# RVP34.. RVP35..



Держите эти инструкции с контроллером!

# Установка

#### Места установки

- В сухой комнате (например, в котельной)
- Варианты установки:
  - В компактной станции
  - В панели управления (передняя панель, на внутренней стенке, или на шине)
  - В шкафу управления
- В наклонном исполнении у пульта управления
- Допустимая температура среды: 0...50 °C

#### Электрическое подключение

- Должны быть выполнены нормы и правила для электроустановок
- Монтаж электроустановки может производить только квалифицированный персонал
- Кабельный зажим должен быть надежным
- Кабельные выводы должны быть пластиковыми
- Кабели от контроллера до исполнительных устройств находятся под напряжением
- Кабели датчиков не должны проходить параллельно с кабелем электросети
- Устройство, имеющее дефекты или видимое повреждение должно быть немедленно отключено

#### Допустимая длина кабеля

- Для всех датчиков и термостатов: Медный кабель 0.6 мм в диам. Макс. 20 м Медный кабель 1.0 мм<sup>2</sup> Макс. 80 м Медный кабель 1.5 мм<sup>2</sup> Макс. 120 м
   Для комнатных модулей:
- Медный кабель 0.25 мм<sup>2</sup>
   Макс. 25 м

   Медный кабель 0.5 мм<sup>2</sup>
   Макс. 50 м
- Для шины данных: Согласно спецификации Siemens в Basic System Data N2030 и Basic Engineering Data N2032

#### Установка и подключение базы

#### Монтаж на стену

- 1. Снимите контроллер с основания.
- 2. Приложите основание на стене.
- Маркировка ТОР должна быть наверху! 3. Наметьте отверстия крепления на стене.
- 4. Просверлите отверстия.
- 5. При необходимости, выбить отверстий на основании для вывода кабеля.
- 6. Прикрутите основания к стене.
- 7. Проложите провод к основанию.

#### Монтаж на рейку

- 1. Подготовьте верхнюю рейку.
- 2. Снимите основание с контроллера.
- 3. При необходимости, выбить отверстий на основании для вывода кабеля.
- 4. Установите основание на рейке. Маркировка ТОР должна быть наверху!
- При необходимости, закрепите основание (в зависимости от используемой рейки).
- 6. Проложите провод к основанию.

#### Монтаж на флеш панель

- Макс-ная толщина передней панели: 3 мм
- Необходимый размер выреза: 138 × 92 мм
- 1. Снимите основание с контроллера.
- 2. При необходимости, выбить отверстий на основании для вывода кабеля.
- 3. Вставьте основание в вырез панели до упора. Маркировка ТОР должна быть наверху!
- 4. Нажмите боковые язычки за передней панелью (смотрите иллюстрацию).



При правильной установке левый и правый язычок не должен выступать внутри выреза!

 Проложите провод к основанию. Длина кабеля должна быть достаточна для открытия дверцы панели.

#### Крепление контроллера на основании

 Обеспечить правильное положение рычагов путем поворота крепежных винтов. Символ на боковой стенке контроллера:



- 2. Вставьте контроллер в основание до упора. Маркировка ТОР должна быть наверху!
- 3. Затянуть крепежные винты попеременно.

## Ввод в эксплуатацию

# Подготовительная проверка

- 1. Пока НЕ включайте питание.
- 2. Проверить все электрические соединения согласно схеме.
- 3. Проверьте каждое устройство, обращая внимание на ...
  - правильность установки (в соответствии с указанием направления на корпусе),
     отключено ручное управление.
- Соблюдайте правила заземления отопительной системы!

Ограничительный термостат должен быть правильно установлен. Во время проверки температура не должна превысить максимальный допустимый уровень (обычно 55 °С); если это произойдет, немедленно сделать следующее:

- Закройте клапан вручную, либо
- Выключите насос, либо
- Закройте изолирующий клапан насоса
- Включите питание. На дисплее должно отображается время суток. Если нет, то причина может быть одна из следующих: – Нет напряжения
  - пет напряжения
     Вышел из строя предохранитель
  - Сетевой рубильник или выключатель не установлен в положение ВКЛ

# Общая информация о работе

- Настройка элементов для ввода в эксплуатацию:
   Ручка настройки: для регулировки температуры
  - гучка настроики, для регулировки температ
     Дисплей: Каждая регулировка имеет свою рабочую строку
- Кнопки для выбора и настройки значений:
  - Нажмите для выбора следующего ниже операционного уровня
  - Нажмите, для выбора следующую более высокого операционного уровня
  - Нажмите, чтобы уменьшить отображаемое значение
  - Нажмите для увеличения отображаемого значения

## Элементы настройки



- Принятие значение параметра: Значения настройки принимаются, если выбран операционный уровень или нажата одна из кнопок рабочего режима
- Введите --- / ---- / --- (отключение функций): Держать ⊂ или → нажатой до тех пор пока не появится необходимый дисплей
- Комбинации клавиш быстрого перехода: Для быстрого перемещения нужно использовать комбинацию двух клавиш: Держите нажатой и нажмите для выбора следующей выше строки блока Держите нажатой и нажмите для выбора следующей ниже строки блока
- При нажатии на одну из кнопок, дисплей освещение включается на некоторое время

## Процедура настройки

- 1. Сделайте необходимые настройки уровня "End-user" (пункты 1...50).
- 2. Настройка типа установки пункт 51.
- Введите соответствующие настройки в разделах ниже. Во все функции и операционные данные, необходимые для настройки, все остальные пункты меню которые не требуются, не активированы.
- Сделайте необходимые настройки уровня "Heating engineer" (пункты 61...208).

### Ввод в эксплуатацию и функция проверки

- Пункты, главным образом необходимые для проверки:
  - 161 = моделирование внешней температуры
  - 162 = релейный тест
  - 163 = тест датчика
  - 164 = дисплей с установленным значением
- Если на дисплее *Er* (ошибка): Выяснить в пункте 50, чтобы точно определить неисправность.
- Если ни один пункт не выбран в течение 30 мин, или не одна из операционных кнопок не нажата, контролер переходит в «Неоперативное» состояние
  - 1 Кнопки выбора рабочего режима
  - 2 Дисплей (LCD, RVP35..-specific)
  - 3 Кнопки выбора уровня операции
  - 4 Кнопки ручного управления ВКЛ / ВЫКЛ
  - 5 Кнопка клапана ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ
  - когда включен ручной режим 6 Кнопка нагрева ГВС ВКЛ / ВЫКЛ (только для RVP35..)
  - 7 Ручка изменения комнатной температуры
  - 8 Кнопки выбора значений

## Схемы подключения

#### Низковольтный участок схемы RVP340



\* LPB только RVP350

#### Участок схемы с сетевым напряжением RVP340



#### RVP350, RVP351



А6 Комнатный блок

- В1 Датчик расхода
- В2 Датчик котла (только RVP35..)
- ВЗ1 Датчик ГВС накоп-го бака / термостат (только RVP35..)
- ВЗ2 Датчик ГВС накоп-го бака / термостат (только RVP35..)
- В5 Комнатный датчик
- В6 Датчик коллектора (только RVP35..)
- В7 Датчик обратного теплоносителя
- В9 Внешний датчик
- E1 2-ст. горелка (только RVP35..)

- F1 Ограничительный термостат (только RVP35..)
- F2 Предохранительный ограничительный термостат (только RVP35..)
- Кх К6, К7 = мультифункциональные выходы
- LPB Шина данных (только RVP340 и RVP350)
- М1 Циркуляционный насос (только RVP35..)
- М2 Отопительный циркуляционный насос
- M3 Расширительный бак насоса подпитки (только RVP35..)
- N1Контроллер RVP3...S1Удаленный контроль "Operating mode"
- Y1 Привод

# Уровень "End-user" (Конечного пользователя)

Для активации уровня "End-user", нажмите 🗢 или 🛆.

Примечание: Установки сделанные в контролере должны быть в следующем списке параметров, и установлены. Инструкция должна находиться с контролером или в подходящем месте.

п.п.	Функция, отображение	Заводские на- стройки (диапазон)	На- стройка	пояснение, заметки и советы
1	Комнатная температура. Установка НОРМАЛЬНОЕ отопление	20.0 °C (0.035.0)	°C	
2	Комнатная температура. Установка для ПОНИЖЕННОГО отопления	14.0 °C (0.035.0)	°C	
3	Комнатная температура. Установка для отпуска / режим защиты	10.0 °C (0.035.0)	°C	
4	Будни, для ввода отопительной программы	Текущий день не- дели (1…7 / 1-7)		1 = Понедельник 2 = Вторник, и т.д. 1-7 = вся неделя
5	1-ый период, начало НОРМАЛЬНОГО отопления	6:00 (: / 00:0024:00)		
6	1-ый период, конец НОРМАЛЬНОГО отопления	22:00 (: / 00:0024:00)		
7	2-ой период, начало НОРМАЛЬНОГО отопления	: (: / 00:0024:00)		Планировщик программы
8	2-ой период, конец НОРМАЛЬНОГО отопления	: (: / 00:0024:00)		: = период отключен
9	3-ий период, начало НОРМАЛЬНОГО отопления	: (: / 00:0024:00)		
10	3-ий период, конец НОРМАЛЬНОГО отопления	: (: / 00:0024:00)		
12	Дата первого дня праздника	 (01.0131.12)		дд.мм
13	Дата последнего дня праздника	 (01.0131.12)		= праздничный режим отключен
14	Кривая отопления, установ- ленная температура при наружной температуре 15 °С	30 °C (20…70)	°C	
15	Кривая отопления, установ- ленная температура при наружной температуре -5 °С	60 °C (20…120)	°C	
26	Установленное значение температуры НОРМАЛЬНОГО ГВС	55 °C (20…100)	°C	
27	Отображение ГВС текущей температуры	Функции диспл	тея	
28	Установка температуры для ПОНИЖЕННОГО ГВС	40 °C (8…80)	°C	
31	Будний день, для ввода планировщика программа 2	Текущий день недели (1…7 / 1-7)		1 = Понедельник 2 = Вторник, и т.д. 1-7 = полная неделя
32	Старт 1-го периода	5:00 (: / 00:0024:00)		
33	Конец 1-го периода	22:00 (: / 00:0024:00)		
34	Старт 2-го периода	: (: / 00:0024:00)		Планировщик программа 2
35	Конец 2-го периода	: (: / 0:0024:00)		: = период отключен
36	Старт 3-го периода	: (: / 00:0024:00)		
37	Конец 3-го периода	: (: / 00:0024:00)		

38	Время дня	чч:мм (00:0023:59)		
39	Будний день	Функции диспл	іея	1 = Понедельник 2 = вторник, и т.д.
40	Дата	дд.мм (01.0131.12)		
41	Год	гггг (20092099)		
50	Неисправность	Функции диспл Пример: Взаимосвязанная сис 50 20 0 20 = Код ошибки 06 = Номер сегмент 02 = Номер устройс	тема <b>1 Б.О 2</b> а (LPB) тва (LPB)	<ul> <li>10 = неисправность внешнего датчика B9</li> <li>20 = неисправность датчика котла B2</li> <li>30 = неисправность датчика котла B1</li> <li>40 = ошибка обратного датчика B7</li> <li>50 = неисправность датчика бака B31</li> <li>52 = неисправность датчика бака B32</li> <li>60 = ошибка комнатного датчика B5</li> <li>61 = ошибка комнатного значения A6</li> <li>62 = устройства с неправильным определением PPS</li> <li>73 = ошибка датчика коллектора B6</li> <li>81 = короткое замыкание на шине данных (LPB)</li> <li>82 = два устройства с тем же а дресом (LPB)</li> <li>86 = короткое замыкание PPS</li> <li>100 = расхождение во времени (LPB)</li> <li>140 = неприемлемый адрес шины (LPB)</li> </ul>

## Уровень "Heating engineer" (Теплотехник)

• Уровень "End-user" по-прежнему остается активным в составе уровня "Heating engineer".

Примечание: Теплотехник должен внести функцию "Планировщик программы 2" в инструкции по эксплуатации.

#### Конфигурация типа установки:

Выберите нужный тип установки по пункту 51 (см. ниже схему установки). Это активизирует все функции необходимые для данного типа схемы, и появятся необходимых пункты меню.





Пример: Дисплей для схемы 3 - 0 51 Пункт 3 Тип отопительного контура 0 Тип ГВС

#### Тип схемы

Обозначение символов см. "Схемы подключения".



#### Функциональный блок "Схема конфигурации"

51 Тип схемы <b>RVP340</b>	
I-0         Смотрите схемы выше           (1-02-0)         Смотрите схемы выше           3-1         (1-13-1)	5

#### Функциональный блок "Отопление помещений"

	1	1		
61	Лимитированное отопление НОРМАЛЬНОЕ (ECO day)	17.0 °C ( / –5.0…25.0)	°C	= функция не активирована
62	Лимитированное отопление СНИЖЕННОЕ (ECO night)	5.0 °C ( / –5.0…25.0)	°C	= функция не активирована
63	Время изменения температуры здания	20 ч (050)	Ч	10 ч = легкая конструкция здания 20 ч = средняя конструкция здания 50 ч = тяжелая конструкция здания
64	Скорость понижения	1 (0 / 1)		0 = без быстрого понижения 1 = с быстрым понижением
65	Температура в помещении с датчиком	A (03 / A)		<ul> <li>0 = нет датчика</li> <li>1 = номер устройства подключенного к А6</li> <li>2 = номер устройства подключенного к В5</li> <li>3 = среднее значение подключенных устройств к терминалам А6 и В5</li> <li>А = автоматический выбор</li> </ul>
66	Тип оптимизации	0 (0 / 1)		0 = оптимизация комнатной моделью 1 = оптимизация с помощью датчика / устройства (установка на 0 обеспечи- вает оптимальный режим старта)
67	Максимальный период подогрева	0:00 ч (0:0042:00)	Ч	Максимальное значение времени до необходимости включения 0:00 = без контроля
68	Максимально ранее отключение	0:00 ч (0:006:00)	Ч	Максимальное значение времени до необходимости выключения 0:00 = нет контроля
69	Максимальное значение ограничения комнатной температуры	°C ( / 0.035.0)	°C	= ограничение отключено, может быть предоставлена только с комнатным датчиком / устройством
70	Влияние на комнатную температуру (коэффициент усиления)	4 (020)		Функция может быть предоставлена только с комнатным датчиком / устройством
71	Повышение комнатной температуры на форсированном нагреве	5 °C (020)	°C	

#### Функциональный блок "Блок отопления"

81	Максимальное значение	°C		= функция отключена
	температуры теплоносителя	( / 0…140)	°C	Внимание: Это не функция безопасности!
82	Минимальное ограничение	°C		= функция отключена
	температура теплоносителя	( / 0140)	°C	Внимание: Это не функция безопасности!
83	Максимальная скорость	К/ч		
	повышение температуры	( / 1600)	К/ч	= функция отключена
	потока			
84	Уставка температуры на	10 K		
	смешивающем клапане	(050)	K	
85	Время работы привода	120 c		
		(30873)	C	
86	Р-группа управления	32.0 K		Настройки требуются только для
		(1.0100.0)	K	3-позиционного привода
87	Интегральное время	120 c		
	действия контроля	(10873)	C	
88	Тип привода	1		0 = 2-позиционное регулирование
		(0 / 1)		1 = 3-позиционное регулирование
89	Гистерезис	2 K		Настройка необходима только для
		(120)	K	2-позиционного привода

#### Функциональный блок "Котел"

.,				
91	Режим работы котла	0 (02)		<ul> <li>0 = ручной режим (кнопка ③)</li> <li>1 = с автоматическим отключением (ОFF когда нет потребность тепла)</li> <li>2 = без остановки</li> </ul>
92	Максимальное ограничение котла	95 °C (25…140)	°C	Внимание: Это не функция безопасности!
93	Минимальное ограничение котла	10 °C (5…140)	°C	
94	Дифференциал переключения котла	6 K (120)	K	
95	Минимальное ограничение время работы горелки	4 мин (0…10)	МИН	
96	Интегральный переход на 2-ступень горелки	50 °Схмин (0…500)	°Схмин	
97	Интегральный переход со 2-ступени горелки	10 °Схмин (0…500)	°Схмин	
98	Время блокировки 2-ступени горелки	20 мин (0…40)	МИН	
99	Режим работы насоса М1	1 (0 / 1)		0 = без остановки при запуске защиты котла 1 = с остановкой при запуске защиты котла

Функциональный блок "Ограничение обратной температуры"

101	Установка ограничения обратной температуры, постоянное значение	°C ( / 0…140)	°C	= функция отключена, устанавливаемый тип 1-х, 3-х: минимальное ограничение, устанавливаемый тип 2-0:	
				максимальное ограничение	

#### Функциональный блок "Теплоснабжение"

112	При изменении кривой, ограничение максимума обратной температуры	0.7 (0.04.0)		TRt OpL 101
113	При начале компенсации (точка перегиба), ограниче- ние максимума температу- ры обратки	10 °C (–5050)	°C	OpL 112 -TO
114	Время интегрального дей- ствия, ограничение макси- мума температуры обратки	30 мин (0…60)	МИН	OpL = текущая температура TO = внешняя температура TRt = обратная температура

## Функциональный блок "ГВС" (только для RVP35..)

121	Задание ГВС. (только RVP350)	0 (02)	 ГВС 0 = 1 = 2 =	С нагрев локально все контроллеры систему принадля сегменту все контроллеры системе	интегрированы в ежащему одному во взаимосвязанной
123	Разрешать нагрев ГВС	2 (02)	 0 = 1 = 2 = При	всегда (24 ч в ден в соответствии с программой, в зая в п. 121. Запуск за в соответствии с программы 2 имечание: Этот па сен в инструкцию и	ы) отопительной зисимости от настроек аранее за 1 час планировщиком праметр должен быть по эксплуатации
124	Приоритет ГВС	0 (04)	 0 = 1 = 2 = 3 = 4 =	Приоритет ГВС постоянный изменяемый изменяемый нет (парал.)	Температура тепло- носителя установки в соответствии с: ГВС ГВС Максимально уст. ГВС Максимально уст.

126	Датчик бака накопителя	0		0 = один датчик
	ГВС / термостат	(05)		1 = два датчика
				2 = один термостат
				3 = два термостата
				4 = один датчик солнечного нагрева ГВС
				5 = два датчика солнечного нагрева ГВС
127	Повышение ГВС	10 K		
	температуры	(050)	K	
128	Дифференциал	8 K		
	переключения ГВС	(120)	K	
129	Максимальное время	60 мин		- 5
	подогрева ГВС	( / 5250)	МИН	= оез ограничения времени подогрева
130	Установка функции	°C		
	Легионелла	( / 20…100)	°C	= функция отключена
131	Принудительный нагрев	0		0 = без принудительного нагрева
		(0 / 1)		1 = с ежедневно вынужденным подогревом
				при последующих отключениях

#### Функциональный блок "Многофункциональные реле"

111		D)/D240	
141	Функция многофункцио-	RVP340	0 = негфункции
	нального реле Ко	0	1 = реле под напряжением в случае
		(02)	неисправности
			2 = реле под напряжением в случае
		RVP350	потребности тепла
			3 = включение циркуляционного
		тип установки х-о	насоса 24 часа в день
			4 = включение циркуляционного насоса
		(02)	согласно отопительной программе,
		Тип установки х-1	в соответствии с настройкой в пункте 121
		0	5 = включение циркуляционного насоса
		(09)	согласно планировщика программы 2
			6 = коллектор насоса
		RVP351	7 = электрический подогреватель, включен /
			электрический согласно собственному
		тип установки х-о	контролеру
			8 = электрический подогреватель, включен /
		(02)	электрический согласно собственному
		Тип установки х-1	контролеру в системе с тем же сегментом
		0	9 = электрический подогреватель, включен /
		(07)	эпектрический согласно всем
			регупяторам в связанной системе
			булут переопределении
4.40	<b>•</b>	DV/D050	оудут переопределены:
142	Функция многофункцио-	RVP350	
	нального реле кл	Тип установки х-1	
		0	2 = электрический подогреватель, включен /
		(04)	электрическии согласно сооственному
			контролеру
		RVP351	3 = электрический подогреватель, включен /
			электрический согласно собственному
		тип установки х-т	контролеру в системе с тем же
			Сегментом
		(02)	4 = электрический подогреватель, включен /
			электрический согласно всем
			регуляторам в связанной системе
			Внимание: Неправильные конфигурации не
			будут переопределены!

## Функциональный блок "Легионелла функция"

147	Периодичность функции	1		0 = ежедневно
		(07)		1 = по понедельникам
				z – вторник и т.д.
148	Старт функции	05:00 (00:0023:50)		ЧЧ:ММ
149	Время выдержки функции	30 мин (0…360)	МИН	
150	Работа циркуляционного	1		0 = нет
	насоса во время функции	(071)		т – да

Функциональный блок "Сервисные функции и общие настройки"

161	Модулирование внешней температуры	°C ( / –50.050.0)	°C	Моделирование автоматически прекраща- ется после 30 минут = нет симуляции
162	Проверка реле	RVP340 0 (05)		<b>RVP340</b> 0 = нормальная работа (а не тестовая) 1 = все реле обесточено 2 = реле Y1 под напряжением 3 = реле Y2 под напряжением 4 = реле Q2 под напряжением 5 = реле K6 под напряжением
		RVP35 0 (010)		RVP35         0 = нормальная работа (а не тестовая)         1 = все реле обесточено         2 = реле К4       под напряжением         3 = реле К4 и К5       под напряжением         4 = реле Q1       под напряжением         5 = реле Q3       под напряжением         6 = реле Y1       под напряжением         7 = реле Y2       под напряжением         8 = реле Q2       под напряжением         9 = реле K7       под напряжением         10 = реле K6       под напряжением         Окончание теста:       0
				<ul> <li>Выберите другой операционный тест</li> <li>Нажмите режимную кнопку</li> <li>Автоматически через 30 мин</li> <li>Внимание:Перед тестом, Всегда закрывайте основной клапан!</li> </ul>
163	Испытание датчиков Датчик : = прерывание / нет датчика о о о = короткое замыкание Термостат: = контакт разомкнут о о = контакт замкнут	RVP340 0 (04) RVP35 0 (08)		<ul> <li>0 = В9 датчика температуры наружного воздуха</li> <li>1 = В1 датчика расхода</li> <li>2 = В5 датчиком температуры</li> <li>3 = А6 номер блока датчика</li> <li>4 = В7 обратного датчика</li> <li>5 = В31 датчик температуры накопителя ГВС / термостат</li> <li>6 = В32 датчик температуры накопителя ГВС / термостат</li> <li>7 = В6 датчик коллектора</li> <li>8 = В2 датчик котла</li> </ul>
164	Отображение установки – – – = нет установки доступна	<b>RVP340</b> 0 (04) <b>RVP35</b> 0 (08)		<ul> <li>0 = нет функции</li> <li>1 = В1 установка температуры теплоносителя</li> <li>2 = В5 установка комнатной температуры</li> <li>3 = А6 установка комнатной температуры</li> <li>4 = В7 установка обратной температуры</li> <li>5 = В31 установка температуры ГВС</li> <li>6 = В32 установка температуры ГВС</li> <li>7 = В6 Установка коллектора</li> <li>8 = В2 установка температуры котла (отключение точки)</li> </ul>
167	Температура наружного воздуха для защиты от замерзания установки	2.0 °C ( / 0.025.0)	°C	= Нет защиты от замерзания для установки
168	Установка температуры теплоносителя для защиты от замерзания установки	15 °C (0140)	°C	
169	Номер устройства	0 (016)		Шина данных (LPB) 0 = устройство без шины данных
170	Номер сегмента	0 (014)		Шина данных адресов (LPB)

172	Режим работы, когда	Тип установки х-0			Опера	ационный режим	ГВС
	терминалы Н1–М	0			Цирку	ляция отопление	
	соединяются	(03)		0 =	$\bigcirc$	Режим защиты	Выкл
		I ип установки х-1		1 =	Auto	ABTO	Выкл
		(09)		2 =	$\mathbb{C}$	СНИЖЕННО	Выкл
				3 =	☆	НОРМАЛЬНО	Выкл
				4 =	$\bigcirc$	РЕЖИМ ЗАЩИТЫ	Вкл
				5 =	Auto	ABTO	Вкл
				6 =	$\langle$	СНИЖЕННО	Вкл
				7 =	<b>*</b>	НОРМАЛЬНО	Вкл
				8 =	Auto	АВТО	Вкл, 24ч в день
				9 =	\$	НОРМАЛЬНО	Вкл, 24ч в день
173	Усиление блокирующего сигнала	100% (0200)	%	Отв	ет на за	амок сигналов	
174	Время выхода за заданные пределы функционирования насоса	6 мин (0…40)	МИН				
175	Периодический пуск насоса	0 (0 / 1)		0 = 1 =	без пеј ежене	риодического запуска цельная работа насоса	
176	Переход на зимнее - / летнее время	25.03 (01.0131.12)		Настройка: Самая ранняя дата переключения		я	
177	Переход на зимнее - / летнее время	25.10 (01.0131.12)		Окружение: Кратчайшие сроки перехода			
178	Режим часов	0 (03)		<ul> <li>0 = автономных часов в контроллере</li> <li>1 = часы из шины (ведомая станция), без дистанционной передачи</li> <li>2 = часы из шины (ведомая станция), с дистанционной передачей</li> <li>3 = контроллер центральных часов (мастер)</li> </ul>		тере ция), ция), ов	
179	Шина питания	A (0 / 1 / A)		0 = 1 = A =	Выкл ( шина г автома	без питания шины) іитания Вкл атическое питание шин	ы
180	Температура наружного источника	A (A / 00.0114.16)		A = автоматически или сегмент и номер устройства			
194	Часы расходятся	Функция дисплея					
195	Версия программного обеспечения	Функция дисплея					

## Функциональный блок "Солнечные ГВС"

201	Температурный перепад Солнечная батарея Вкл	8 K (0…40)	K	Температурный перепад коллектора и и резервуар
202	Температурный перепад Солнечная батарея Выкл	4 K (040)	K	Температурный перепад коллектора и и резервуар
203	Защита от замерзания для коллектора	°C ( / –20…5)	°C	= Нет защиты от замерзания для коллектора
204	Защиты от перегрева для коллектора	105 °C ( / 30…240)	°C	= Нет защиты от перегрева для коллектора
205	Температура кипения теплоносителя	140 °C ( / 60…240)	°C	= нет защиты от перегрева насоса
206	Максимальное ограничение температуры для подогрева	80 °C (8…100)	°C	
207	Максимальное ограничение температуры бака накопителя	90 °C (8…100)	°C	Внимание: Это не функция безопасности!
208	Градиент температуры переключения коллектора	мин/К ( / 1…20)	Мин/К	= функция отключена

## Размеры



© 2011 Siemens Switzerland Ltd

Subject to change

[мм]